Wartung

Wärmerückgewinnungsanlagen müssen regelmäßig gewartet werden. Die FreshLine-Anlage wurde so gestaltet, dass sie leicht für die Wartung zugänglich ist.

WARNHINWEISE

Bei der Wartung müssen die Ventilatoren und die zusätzliche Steuerungsausrüstung von der Stromversorgung getrennt werden.

Filterwartung

Objekt	Aktion
Ventilatorenfilter	Wenn die Anlage „Filterwartung“ anzeigt. Dieser Hinweis dient als Erinnerung, damit die Filter nicht derart verschmutzt sind, dass sie die Luftzufuhr blockieren oder den Schmutz nicht mehr vollständig herausfiltern. Die Häufigkeit, mit der die Filter verschmutzen, hängt stark von der Umwelt und den Betätigungen im Gebäude ab. 1. Die Filterklappen öffnen und die 2 Filter entfernen. 2. Die Filter vorsichtig durch Klopfen oder bei Bedarf mit einem Staubsauger reinigen. 3. Die Filter wieder einsetzen. 4. Die Filterklappen schließen. 5. Die automatische Mitteilung zurücksetzen, die Tasten drücken und 5s gedrückt halten.

Jährliche Wartung

Objekt	Aktion
Ventilatorenfilter	Austausch der Ventilatorenfilter. 1. Die Filterklappen öffnen und die 2 Filter entfernen. 2. Die neuen Filter einsetzen. 3. Die Filterklappen schließen. 4. Die automatische Mitteilung zurücksetzen, die Tasten drücken und 5 s gedrückt halten.
Anlage & Wärmetauscher	Untersuchung und Reinigung der Anlage. 1. Die Anlage von der Stromversorgung trennen. 2. Die Klappen öffnen und die 2 Filter entfernen. 3. Die vordere Abdeckung von der Anlage entfernen. 4. Den Wärmetauscher herausziehen. 5. Die äußere Abdeckung und den Wärmetauscher mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel (beispielsweise Milton Fluid) reinigen und gründlich trocknen. **HINWEIS: Elektrische Bauteile und die Verkabelung der Anlage dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.**
Motoren	Die Motoren auf Staub- und Schmutzablagerungen auf den Lüfterradschaufeln überprüfen, das diese Ablagerungen zu einem Ungleichgewicht und erhöhten Geräuschpegeln führen können. Bei Bedarf absaugen oder reinigen.
Kondensatanschluss	Überprüfen, ob der Kondensatanschluss fest und frei von Ablagerungen ist. Bei Bedarf reinigen.
Befestigungen	Überprüfen, ob alle Anlagen- und Wandhalterungen fest sind und sich nicht gelockert haben. Bei Bedarf festziehen.